T3 PRO

扫码了解更多
Scan to know more

产品合格证
已检验合格

上海商米科技集团股份有限公司
地 址：上海市杨浦区军工路516号创智天地7号楼505室
网 址：www.sunmi.com 服务热线：400-6666-509
M00094418

15.6"
1920x1080px

15.6"
1920x1080px
+
10.1"
1200x1600px

15.6"
1920x1080px
+
15.6"
1920x1080px

USB Type-C

开机

1、连接电源线

将适配器电源接口连接至主机底部电源口。
将适配器另一头插头插入市电插座。

2、按电源键，屏幕点亮，进入首次开机界面，按提示操作即可。

关机状态下，短按开机启动；
使用状态下，长按2-3秒，可选择关机或重启；
死机状态下，长按11秒，断电关机。

网络设置

Wi-Fi设置

点击【设置】按钮，开启WLAN，进入WLAN搜索界面，等待其附近可用的WLAN热点；
点击您连接的WLAN，若选择一个加密的网络，则需要输入访问密码方可连接。

客显屏连接

A、USB Type-C连接线连接

B、按图示方向插入单屏整机

NFC

***NFC功能（选配）**

主屏正常放置右侧

主屏翻转后右侧

15.6副屏右侧（可选）

10.1副屏右侧（可选）

其他选配功能

TF卡槽/SIM卡槽（装饰条下方）

底座螺丝孔用以固定钱箱使用

底座螺丝孔

常见故障排除

症状	解决方法
死机怎么办	· 长按电源键11秒，进入断电关机，短按重新开机
打印机不工作	· 确认纸仓盖正确关闭； · 确认是否发生卡纸故障
打印内容空白	· 请检查纸卷是否放反； · 请检查是否使用了80mm的热敏打印纸卷
打印内容模糊	· 请检查热敏头片是否脏污，如果脏污，请使用棉签蘸无水酒精进行擦拭； · 请更换品质有保障的热敏纸，避免因为低质引起的打印不清

注意事项

安全警告

· 请将交流电插头插入与配件电源适配器上标识输入相对应的交流电插座中。
· 产禁在存在可能会爆炸性气体的场所使用。
· 非专业人员不要擅自打开电源适配器，以免发生危险。
· 此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。

重要安全说明

· 避免在雷电期间安装或使用，否则有被雷电电击的危险。
· 当您发现有异常气味、过热或烟雾现象下，请立即切断电源！务必及时处理，请勿触碰！

建议

· 不要在靠近水或潮湿环境中使用，避免液体落入终端中。
· 不要在易燃处，热环境中使用，例如靠近火源或点燃的香烟。
· 不要摔、投掷或弯折。
· 尽量在通风无尘环境中使用，避免输办物品落入终端中。
· 在未联认并的情况下，不要在超疗设备附近使用。

声明

本公司不对以下行为负责：
· 不在本指南说明的条件下使用和维护所造成的损坏。
· 对于如何因选择或耗材（非本公司提供之最初产品或认可产品）造成的损坏或问题，本公司将不承担任何责任。
· 未经本公司同意，无权进行产品非改或变动。

免责申明

由于产品的更新，此文档的某些细节可能与产品不符，请以实物为准，此文档的解释权归本公司。保留不预先通知的修改下、修改本说明书的权利。

应用/软件

本收银机适用于商超、购物中心、百货、便利店、餐饮等不同业态的商业客户使用环境。
相关应用可在联网模式下，打开应用市场，浏览并下载应用即可完成安装。
软件详细信息查询方法：选择"设置->应用"，选择相应软件名称进行查看信息；软件卸载方法：选择"设置->应用->管理应用->卸载"即能应用；或长按图标，抬起后即卸。

本产品含有毒有害物质名称及含量标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
壳体组件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求，但是上表中打"×"的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。
对达到或超出环保使用年限的产品，自修复《电子信息产品污染控制管理办法》规定进行回收再利用，不应随意丢弃。

产品保修卡

产品名称：
产品型号：
产品编号：
购买日期：
保修期限：自购买之日起，我公司提供 ____ 天保修服务。
联系方式：
公司地址：
联系电话：

以下情况如下提供免费保修：
· 本机在计量自购发票管理产品。
· 产品条码、易碎贴破损及保修卡涂改、残缺的。
· 本机明细按书的要求操作正确用引起的故障。
· 因进水或故事而造成的故障，划伤或破损的人为损坏。
· 因不可抗拒因素造成的故障或损坏。
· 保修期期外。

(一) 符合"微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求"第一条第 两微功率设备第3款(发设备的规定，内置环形NFC天线，1.5A/m或 场强距C7.5A/m，用户可通过 "设置-已连接的设备-连接偏好设置-NFC" 来打开和关闭 此功能；
(二) 不得擅自改变使用经批准或使用条件，扩大发射频率范围，加大发 射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自更改发射天线；(三) 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰，也不得提出免 受有害干扰保护；
(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的 干扰或其他合法的无线电台(站)干扰；
(五) 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时，应立即停止使 用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
(六) 在航空器内和依据法律法规，国家有关规定，标准划设的射电天 文台、气象雷达站，卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等 军民用无线电台(站)，机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设 备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。
(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心，半径5000米的区域内使用各类 模型遥控器；
(八) 本产品的4G心跳间隔在年显下工作，当自带连配器供电。

Power On

1. Connect to the power supply

Plug the power adapter into the power port at the bottom of terminal.
Connect the other end of the adapter to the AC power socket.

2. Press the power button to turn on the screen and enter into the boot interface, then you can operate in accordance with the guidance.

Press the button to boot up the device when it is off.
Press and hold the button for 2-3 seconds to power off or reboot the device when it is on.
Press and hold the button for 11 seconds to power off the device when it crashes.

Connect a Customer Display

A. Connect with a USB Type-C cable.

B. Insert the display according to the direction shown.

Network settings

Wi-Fi setting

· Click "Setting" button, and then enable WLAN, enter WLAN search interface to wait for its searching and listing available WLAN hotspots;
· Click WLAN to be connected. If an encrypted network is selected, you are required to enter the access password to get connected.

NFC

Main display right side

Main display right side (rotated)

15.6" customer display right side (optional)

10.1" customer display right side (optional)

Optional Functions

TF card slot / SIM card slot (under the cover trim)

The base screw holes are used to fix the cash drawer.

Screw holes

Common Problems & Troubleshooting

Problems	Solutions
Device crashes	· Long press the power button for 11 seconds to power off the device, and then short press to reboot it
Printer can't work	· Check if the paper container cover is closed correctly; · Check if there is a paper jam.
The printed paper is blank	· Check if the paper roll is installed in the correct direction; · Check if the correct 80mm thermal paper roll is used.
Blurry printed content	· Check if the thermal print head is dirty. If yes, please use a cotton swab dampened with anhydrous alcohol to clean it; · Please change the thermal paper with a higher quality one to avoid blurry printed contents resulted from bad paper quality.

Points for Attention

Safety Warning

· Please insert the AC plug into the AC socket corresponding to the input voltage of the power adapter;
· It is strictly forbidden to use it at a site with the existence of any potential explosive gas;
· Non-professionals are not allowed to tear down the power adapter to avoid dangers;
· This is a Class A product, which may cause radio interference in a living environment. Thus, the user may be required to carry out feasible measures against the interference.

Important Safety Instructions

· Do not install or use the device during lightning storms to avoid the potential risks of lightning shock;
· When you have discovered unusual odor, overheat or smoke, please cut off the power supply at once!

Suggestions

· Do not use it near water or in humid environment to avoid fluid to fall into the terminal;
· Do not use it in extreme cold or hot environment. For example: near an ignition source or a lighted cigarette;
· Do not drop, throw or bend the device;
· Try best to use it in a clean and dust-free environment, to prevent small items from dropping into the terminal;
· Do not use the device near medical facilities without permission.

Declaration

SUNMI will not assume responsibilities for the results of the following actions:
· Damages caused by use and maintenance without complying with the conditions specified in this user guide;
· Damages or problems caused by using optional items or consumables that are not the initial products provided or approved by SUNMI;
· Modification or changing of the product without the permission of SUNMI is not allowed;
· The operating system of this product only supports official system updates. If the user uses a thirdparty ROM system to update the device or modifies the system files by cracking, it may lead to system instability and may bring safety risks and threats.

Disclaimer

Due to product update, certain details of this document may be inconsistent with the product, and the real device shall prevail. SUNMI owns the interpretative right of this document, and reserves the right to modify this user guide without prior notice.

App/Software

Use the POS terminal to accept payments from customers in supermarkets, shopping malls, department stores, convenience stores or restaurants, etc.
You can connect the terminal to a network and open the App Store to get relevant apps.
How to check app details: select "Setting->App" and select the app name to check its details; How to uninstall apps: select "Setting->App->Manage App" to uninstall an app, or you can drag the app to the trash to uninstall it.

FCC compliance statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Operation of transmitter is in the 5925-7125MHz band is prohibited for control of or communications with unmanned aircraft systems and is restricted to indoor usage only.
Operation of device is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats and aircraft except that operation of this device is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet.
RF Soft restrictions for UNII 5/6/7/8
The device will only associate and connect with a low-power indoor access point or subordinate device and never directly connect to other client devices.
This device will always initiate transmission under the control of a low-power indoor AP or subordinate except for brief transmissions before joining a network. These short messages will only occur if the client has detected an indoor AP or subordinate operating on a channel. These brief messages will have a time-out mechanism such that if it does not receive a response from an AP it will not continually repeat the request.
Transmissions will be lower or equal to the power advertised by the indoor low-power access point or subordinate and never above the maximum output power allowed by the FCC grant for equipment class 6XD.

ISED Canada compliance statements

This device complies with ISED Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor usage only.
Statements for UNII 5/6/7/8
Operation of transmitter is in the 5925-7125MHz band is prohibited for control of or communications with unmanned aircraft systems and is restricted to indoor usage only.
This device will automatically stop transmitting if there is an absence of information to transmit or an operational failure.
The device will only associate and connect with a low-power indoor access point or subordinate device and never directly connect to another standard client device or low-power client device.
This device will always initiate transmission under the control of a low-power indoor AP or subordinate except for brief transmissions before joining a network. These short messages will only occur if the client has detected an indoor AP or subordinate operating on a channel. These brief messages will have a time-out mechanism such that if it does not receive a response from an AP it will not continually repeat the request.
Transmissions will be lower or equal to the power advertised by the indoor low-power access point or subordinate and never above the maximum output power allowed by the FCC grant for equipment class 6XD.

EU regulatory conformance

Hereby, Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd. declares that This device complies with the basic recommendations and other relevant measures in the 2014/30/EU and 2014/35/EU directives The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address：https://developer.sunmi.com/docs/read/en-US/maeegjk480.

INFORMATION ABOUT THE SOFTWARE

The description of accessories and components, including software, which allow the radio equipment to operate as intended, can be obtained in the full text of the EU declaration of conformity at the following internet address: https://developer.sunmi.com/docs/read/en-US/maeegjk480.

RESTRICTIONS OF USE

This product may be used in the following European member states subject to the following restrictions. For products that operate in the frequency band 5.150 to 5.350 GHz and 5945-6425MHz, wireless access systems (WAS), including radio local area networks (RLANs), shall be restricted to indoor use.

EU Representative :SUNMI France SAS
186,avenue Thiers,69006 Lyon,France

This symbol means that it is forbidden to dispose the product of with normal household waste. At the end of the product life cycle, waste equipment should be taken to designated collection points, returned to the distributor when purchasing a new product, or contact your local authority representative for detailed information on WEEE recycling.

BE	BG	CZ	DK	HU	MT
DE	EE	IE	NL	AT	
EL	ES	FR	IT	PL	PT
CY	LV	LT	LU	SK	FI
RO	SI	SE	UK(NI)	HR	

Note:In all EU and UK member states, operation of 5.150-5.350MHz and 5945-6425MHzis restricted to indoor use only.

RF Exposure Statement (SAR)
This equipment complies with EU, FCC and IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Energy Star® certification
The device will be automatically switched in 5 mins display sleep(default) , in 30mins device sleep(default)if there is no any operation.
The time of auto screen off can be change in the setting menu。
Auto screen off (default 5mins) and auto sleep(30mins)have been selected for compliance with ENERGY STAR®.
And are recommended by the ENERGY STAR® program for optimal energy savings。

Mode/Band	Frequency	Power (dBm)
BT	2402-2480MHz(TX/RX)	9.71
BLE	2402-2480MHz(TX/RX)	9.71
2.4G WLAN	2412-2472MHz(TX/RX)	19.89
5G WLAN	5150-5350MHz(TX/RX)	22.85
5G WLAN	5470-5725MHz(TX/RX)	22.54
5.8G WLAN	5725-5850MHz(TX/RX)	13.93
AE WLAN	5945-6425MHz(TX/RX)	17.87
NFC	13.56 MHz	2.415dBμA/m@3M

Manufacturer: Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.
Address:Room 505,No.388,Song Hu Road,Yang Pu District,Shanghai,China

Einschalten

1. An das Netzteil anschließen

Stecken Sie das Netzteil in den Netzanschluss an der Unterseite des Terminals.
Schließen Sie das andere Ende des Netzteils an die Steckdose an.

2. Drücken Sie die Einschalttaste, um den Bildschirm einzuschalten und die Boot-Oberfläche aufzurufen.

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste, um es hochzufahren.
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt, um dies auszuschalten oder neu zu starten.
Wenn das Gerät abgestürzt ist, halten Sie die Taste 11 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten.

Kundendisplay anschließen

A.Verwenden Sie zum Anschließen ein USB-Typ-C-Kabel.

B. Setzen Sie das Display in der gezeigten Richtung ein.

Netzwerkeinstellung

WLAN-Einstellung

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Einstellung" und aktivieren Sie dann WLAN. Rufen Sie die WLAN-Suchschnittstelle auf und warten Sie auf die Suche und Auflistung verfügbarer WLAN-Hotspots.
Tippen Sie auf WLAN, um eine Verbindung herzustellen. Wenn ein verschlüsseltes Netzwerk ausgewählt ist, müssen Sie das Zugangspasswort eingeben, um verbunden zu werden.

NFC

*** NFC-Funktion (optional)**

Hauptdisplay rechte Seite

Hauptdisplay rechte Seite (gedreht)

15,6-Zoll-Kundendisplay rechte Seite (optional)

10,1-Zoll-Kundendisplay rechte Seite (optional)

Optionale Funktionen

microSD-Kartensteckplatz/SIM-Kartensteckplatz (unter der Abdeckblende).

Die Schraubenlöcher im Boden dienen zur Befestigung der Kassenschublade.

Schraubenlöcher

Häufige Probleme und Fehlersuche

Probleme	Lösungen
Gerät stürzt ab	· Drücken Sie die Ein-/Austaste 11 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten. Drücken Sie die Taste dann erneut kurz, um es neu zu starten.
Drucker funktioniert nicht	· Überprüfen Sie, ob die Abdeckung des Papierbehälters richtig geschlossen ist. · Überprüfen Sie, ob ein Papierstau vorliegt.
Das bedruckte Papier ist leer	· Überprüfen Sie, ob die Papierrolle in der richtigen Richtung installiert ist. · Überprüfen Sie, ob die richtige 80-mm-Thermodruckpapierrolle verwendet wird.
Verschwommener gedruckter Inhalt	· Überprüfen Sie, ob der Thermodruckkopf verschmutzt ist. Wenn ja, verwenden Sie bitte ein mit wasserfreiem Alkohol befeuchtetes Wattestäbchen, um ihn zu reinigen. · Bitte tauschen Sie das Thermodruckpapier gegen ein hochwertigeres aus, um verschwommene Ausdrucke aufgrund schlechter Papierqualität zu vermeiden.

Hersteller: Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.
Room 505, No.388 Songhu Road, Yangpu District, Shanghai, China

الإقلاع

1. التوصيل بمصدر الطاقة

قم بتوصيل المقابس بمنفذ الطاقة الموجود في الجزء السفلي من الجهاز.
وصل الطرف الآخر للمقبس بمنفذ الطاقة الرئيسي.

2. ضغط على الطاقة لتشغيل الشاشة والدخول إلى واجهة التشغيل، ومن ثم، يمكنك التشغيل وفقًا للإرشادات.

اضغط على الزر لتشغيل الجهاز عند إيقاف تشغيله.
اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 2-3 ثوانٍ لإيقاف تشغيل الجهاز أو إعادة تشغيله عندما يكون قيد التشغيل.
اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 11 ثانية لإيقاف تشغيل الجهاز عند تعطله.

إعدادات الشبكة

إعداد Wi-Fi

انقر فوق "الإعدادات" ثم قم بتمكين شبكة اللاسلكية (WLAN)، وانتظر واجهة البحث عن شبكة WLAN المتاحة بحثًا وعرضًا لنقاط الساخنة WLAN المتاحة؛
انقر فوق شبكة اللاسلكية (WLAN) لتوصيلها. في حال تحديد شبكة مشفرة، يتعين عليك إدخال كلمة المرور لإتمام الاتصال.

الوظائف الاختيارية

فتحة لبطاقة سيم البطاقة SIM وبطاقة TF

تُستخدم فتحات مسامير القاعدة لتثبيت درج النقود.

فتحات المسامير

NFC

* وظيفة NFC (اختيارية)

الجانب الأيمن من الشاشة الرئيسية (ذات دوران)

الجانب الأيمن من الشاشة الرئيسية

الجانب الأيمن من شاشة العميل مقاس 15.6 بوصة (اختيارية)

الجانب الأيمن من شاشة العميل مقاس 10.1 بوصة (اختيارية)

المشكلات الشائعة واستكشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلات	الحلول
تعطل الجهاز	· اضغط طويلاً على زر الطاقة لمدة 11 ثانية لإيقاف تشغيل الجهاز، ثم اضغط لفترة قصيرة لتشغيله لمعاودة.
توقفت الطابعة عن العمل	· تحقق من تقل ضغط صندوق الورق بشكل صحيح؛ · تحقق من عدم وجود انحشار الورق.
الورق المطبوع فارغ	· تحقق من تركيب لفة الورق في الاتجاه الصحيح؛ · تحقق من استخدام لفة الورق الحراري المحدد مقاس 80 مم.
المحتوى المطبوع غير واضح	· تحقق من نظافة رأس الطباعة الحرارية. وإذا كانت متسخة فؤجي استخدام قطعة قطن نظيفة بالكحول الخالي لتنظيفها؛ · يُرجى تغيير الورق الحراري بورق آخر ذا جودة أعلى لتجنب عدم وضوح المحتويات المطبوعة الناتج عن الجودة الرديئة للورق.

الجهة المصنعة
Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.
Room 505, No.388 Songhu Road, Yangpu District, Shanghai, China

Encendido

1.Conexión a la alimentación eléctrica

Enchufe el adaptador de corriente en el puerto de alimentación en la parte inferior del terminal.
Enchufe el otro extremo del adaptador a una toma de corriente (CA).

Pulse el botón de encendido para encender la pantalla y entrar en la interfaz de arranque y, a continuación, podrá utilizar el dispositivo de acuerdo a la guía.

Pulse el botón para encender el dispositivo cuando esté apagado.
Mantenga pulsado el botón durante 2-3 segundos para apagar o reiniciar el dispositivo cuando esté encendido.
Mantenga pulsado el botón durante 11 segundos para apagar el dispositivo cuando se bloquee.

Conectar una pantalla de cliente

A. Conectar con un cable USB tipo C.

B. Inserte la pantalla según la dirección indicada.

Configuración de la red

Ajustes de Wi-Fi

Haga clic en el botón «Ajustes» y, luego, active WLAN, introduzca la interfaz de búsqueda WLAN para que la busque y liste los puntos de acceso WLAN.
Haga clic en WLAN para conectarse. Si se escoge una red encriptada, necesitará la contraseña de acceso para poder conectarse.

NFC

*** Función NFC (opcional)**

Lado derecho de la pantalla principal

Lado derecho de la pantalla principal (girada)

Lado derecho de la pantalla de 15,6" del cliente (opcional)

Lado derecho de la pantalla de 10,1" del cliente (opcional)

Funciones opcionales

Ranura de la tarjeta TF/ranura de la tarjeta SIM (bajo el ribete de cubierta)

Los agujeros base para tornillos se utilizan para arreglar el cajón de la caja registradora.

Agujeros de tornillo

Problemas comunes y su resolución

Problemas	Soluciones
El dispositivo falla	· Pulse el botón de encendido durante 11 segundos para apagar el dispositivo, luego, presiónelo y suéltelo enseguida para reiniciarlo.
La impresora no puede funcionar	· Compruebe si la tapa del contenedor de papel está bien cerrada. · Compruebe si hay atasco de papel.
El papel impreso está blanco	· Compruebe si el rollo de papel está instalado en la dirección correcta. · Compruebe si está utilizando rollo de papel térmico de 80 mm.
Contenido impreso borroso	· Compruebe si el cabezal de la impresora térmica está sucio. De ser así, utilice un hisopo de alg odón humedecido con alcohol anhidro para limpiarlo. · Cambie el papel térmico por uno de mejor calidad para evitar contenidos impreso borroso como resultado de una mala calidad del papel.

Fabricante：Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.
Room 505, No.388 Songhu Road, Yangpu District, Shanghai, China

電源オン

1.電源に接続する

電源アダプターを、ターミナル底面の電源ポートに接続します。
アダプターの他端を、コンセントに接続します。

2.電源ボタンを押して画面の電源を入れ、起動インターフェイスに進むと、ガイドに従って操作できます。

デバイスがオフのときにこのボタンを押すと、デバイスが起動します。
デバイスがオンのときにこのボタンを2～3秒間長押しすると、デバイスの電源が切れるか、再起動します。
デバイスがクラッシュした場合は、ボタンを11秒間長押しして、デバイスの電源を切ってください。

顧客のディスプレイを接続する

A. USB Type-Cケーブルで接続します。

B. 表示された方向にディスプレイを挿入します。

ネットワークの設定

Wi-Fi設定

[設定]ボタンをクリックして無線LAN機能を有効にし、無線LAN検索インターフェースに移動し、利用可能な無線LANのホットスポットが検索されて表示されるまで待ちます。
無線LANをクリックして接続します。暗号化ネットワークを選択した場合、アクセス用パスワードを入力しないと接続できません。

NFC

*** NFC機能（オプション）**

メインディスプレイの右側

メインディスプレイの右側（回転）

15.6インチ ディスプレイの右側（オプション）

10.1インチ ディスプレイの右側（オプション）

オプション機能

TFカードスロット/SIMカードスロット（トリムカバー下）.

スタンド台のネジ穴は、キャッシュドロワーの固定に利用できます。

ネジ穴

よくある問題とトラブルシューティング

問題	対策
デバイスのクラッシュ	· 電源ボタンを11秒間ほど長押しして デバイスの電源を切ってから、短押しして再起動してください。
プリンターが作動しない	· 用紙トレイのカバーが確実に閉じているかどうか確認してください。 · 紙詰まりがないか確認してください。
用紙が印刷できない	· ロール紙が正しい方向にセットされていることを確認してください。 · 正しい80mm感熱ロール紙が装着されているかどうか確認してください。
印刷結果がぼける	· サーマルプリントヘッド部が汚れていないかどうか確認してください。汚れている場合は、無水アルコールで綿らを使って掃除してください。 · 用紙の品質が悪いと印刷結果がぼけることがありますから、高品質の感熱紙と入れ替えてください。

メーカー：Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.
Room 505, No.388 Songhu Road, Yangpu District, Shanghai, China

開機

1、連接電源線

將轉接器電源介面連接至主機底部電源埠。
將轉接器另一邊插頭插入市電插座。

2、按下電源鍵，螢幕亮起，進入初始開機介面，按照提示操作即可。

關機狀態下，短按開機啟動；
使用狀態下，長按 2-3 秒，可選擇關機或重新啟動；
當機狀態下，長按 11 秒，斷電關機。

客顯螢幕連接

A、USB Type-C 連接線連接

B、按圖示方向插入單螢幕全機

網路設定

Wi-Fi 設定

按一下【設定】按鈕，開啟 WLAN，進入 WLAN 搜尋介面，等待搜尋結果並列出可用 WLAN 熱點；
按一下欲連線的 WLAN，若選擇加密網路，則需輸入存取密碼才能連線。

NFC

***NFC 功能（選配）**

主螢幕通常置於右側

翻轉主螢幕後右側

15.6 副螢幕右側（選配）

10.1 副螢幕右側（選配）

其他選配功能

TF 卡插槽/SIM 卡插槽（裝飾條下方）

底座螺絲孔可用於固定錢箱

螺絲孔

常見疑難排解

問題	解決方式
當機該如何處理	· 長按電源鍵 11 秒即可關機，然後按一下重新開機
印表機故障	· 請確認出紙槽外蓋已正確關閉； · 請確認是否因卡紙導致故障
列印內容空白	· 請檢查紙捲是否放反； · 請檢查是否採用 80mm 熱感紙捲
列印內容模糊	· 請檢查熱感頭片是否髒污。若髒污，請用棉花棒沾無水酒精擦拭乾淨； · 請更換具品質保證的感熱紙，避免因紙質導致列印不清晰

製造商：上海商米科技集團有限公司
地址：上海市楊浦區軍工路 388 號 505 室

技术要求:

1.材质:105g特级黑卡

2.工艺：印刷+模切+骑马钉（2字）

3.尺寸:150*150mm，公差：±2mm

4.商米物料编码：M05054418